





ІНСТРУКЦІЯ З ДЕМОНТАЖУ ЕЛЕМЕНТІВ РЕКУПЕРАТОРА

ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЬОЇ КРИШКИ РЕКУПЕРАТОРА


Витягніть кришку.



Відігніть обмежувачі та вийміть кришку.




Від'єднайте проводи живлення та шлейф передачі даних (в деяких підключеннях встановлено фіксатори, на які необхідно натиснути перед від'єднанням).




ДЕМОНТАЖ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ РЕКУПЕРАТОРА


Відкрутіть фланець передньої кришки рекуператора.




Вийміть внутрішній блок рекуператора.




Зніміть накладні канали (вони усувають змішування повітряних потоків). Накладний канал в передній частині також працює як клапан, що блокує приплив.




Від'єднайте проводи від двигунів.



Відкрутіть перпендикулярні гвинти, що фіксують двигуни до теплообмінника та відчепіть їх (зніміть їх).




Від'єднайте додаткові навесні електрокомпоненти (внутрішню перехідну плату, догрів конденсатовідводу, датчики температури) (за наявності).




РОЗБІР ПЕРЕДНЬОЇ КРИШКИ ТА ДЕМОНТАЖ ПЛАТИ КЕРУВАННЯ


Відкрутіть гвинти з передньої кришки.




Від'єднайте передню частину кришки.




Від'єднайте всі шлейфи та проводи від плати керування (в деяких підключеннях встановлено фіксатори, на які необхідно натиснути перед від'єднанням).




Вийміть перехідну плату та датчики, що знаходяться в ребрах передньої кришки (за наявності).



Відкрутіть 2 гвинти, що фіксують плату керування.




Демонтуйте плату керування.




ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ З ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ (А)

Відсуньте вниз нижню кришку від пульта, натискаючи на обмежувач (випадкового відкриття), щоб відкрити відділ з батареєю.




Видаліть батарею з елемента, що фіксує її в пульті керування.




! Не викидайте батареї зі звичайними відходами. Зверніться до спеціалізованих місцевих органів для правильної утилізації батарейок.

ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ З ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ (В)

Відсуньте нижню кришку від пульта, щоб відкрити відділ з батарейками.



Видаліть батарейки за напрямком від '+' до '-' кожного елемента живлення.



! Не викидайте батарейки зі звичайними відходами. Зверніться до спеціалізованих місцевих органів для правильної утилізації батареек.

НОТАТКИ

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

НОТАТКИ

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

НОТАТКИ

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



prana
recuperators