

□ Ø150
□ Ø200

□ G2 ♣
□ G3 ♣
□ G4 ♣
□ F7 ♣

recuperators



ФІЛЬТР ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ
ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРА PRANA

G2 ÷	G3 ÷	G4 ÷	F7 ÷
ЧАСТИНКИ >10 мкм МІЛКОЗЕРНИСТИЙ ПІСОК, КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ ПИЛ, ЦЕМЕНТНИЙ ПИЛ, ЛЕТКА ЗОЛА, ТЕКСТИЛЬНІ ВОЛОКНА, СПОРИ ПЛІСНЯВИ, ДЕРЕВНИЙ ПИЛ.	ЧАСТИНКИ >10 мкм ПИЛОК РОСЛИН, СПОРИ, САЖА, ПУХ РОСЛИН, ПИЛ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ, МЕТАЛУРГІЙНИЙ КРУПНИЙ ПИЛ І ВОЗГОНІ.	ЧАСТИНКИ >5 мкм МОЛОЧНИЙ ПОРОШОК, ВОЗГОНІ ОКСИДУ ЦИНКУ, МАСЛЯНИЙ АЕРОЗОЛЬ, ТУМАН, МІЛКИЙ ПИЛ, АВТОМОБІЛЬНІ ВИКИДИ, ТАБАЧНИЙ ДИМ, СВИНЦЕВИЙ ПИЛ.	ЧАСТИНКИ >1 мкм БОРОШНЯНИЙ ПИЛ, ПИЛ БАРВНИКІВ, ПИЛ ПРИ ШЛІФУВАННІ, СИЛІКОЗОНЕБЕЗПЕЧНИЙ - ПИЛ, ЛУЖНІ ТУМАНИ, СМОЛЯНИЙ ТУМАН, АТМОСФЕРНИЙ ПИЛ.

G2 + G3 - ФІЛЬТРИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, РЕТИКУЛЬОВАНИЙ ПОЛІУРЕТАН, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО МИТТЯ - ПОБУТОВИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОСУДУ, МОНТУВАТИ ПІСЛЯ ПОВНОГО ВИСИХАННЯ.

G4 - ВОЛОКНИСТИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ФІЛЬТР.

ТЕКСТОВІ ОПИСОВІ ПЕРЕКЛАДИ МОЖНА ПОДИВИТИСЯ В МАРКЕТИНГОВИХ МАТЕРІАЛАХ.

УВАГА!

ФІЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ Є БАГАТОРАЗОВИМИ І ВИМАГАЄ ПЕРІОДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ЗАМІНИ. СЕРЕДНІЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФІЛЬТРА - ДО 4-Х ТИЖНІВ.


ОБСЛУГОВУВАННЯ:

ДЕМОНТУЙТЕ ФІЛЬТР (ІНФОРМАЦІЯ ОПИСАНА В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ), ПРОМИЙТЕ ФІЛЬТР ЧИСТОЮ ТЕПЛОЮ ВОДОЮ ТА ВСТАНОВІТЬ В РЕКУПЕРАТОР ЛИШЕ ПІСЛЯ ПОВНОГО ВИСИХАННЯ.


ЗАМІНА:

ЯКЩО ФІЛЬТР НЕ ПРИДАТНИЙ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ, МІСТИТЬ ВІЗУАЛЬНІ ПОШКОДЖЕННЯ, НЕОБХІДНО ЙОГО ЗАМІНИТИ НА НОВИЙ.


РЕКОМЕНДУЄМО ВИКОРИСТАННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ PRANA ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЇ РОБОТИ РЕКУПЕРАТОРА ТА ЗАПОБІГАННЮ ЙОГО ПОШКОДЖЕНЬ.




1.ВИМКНІТЬ ПОДАЧУ
ЖИВЛЕННЯ.



2.ЗНІМІТЬ ПЕРЕДНЮ
КРИШКУ РЕКУПЕРАТОРА.



3.ЗАМІНІТЬ ЗАБРУДНЕНИЙ
ФІЛЬТР.



4.ПОВЕРНІТЬ КРИШКУ В
ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ.



5.ВІДНОВІТЬ ПОДАЧУ
ЖИВЛЕННЯ.



ВІДЕОІНСТРУКЦІЯ



WWW.PRANA.ORG.UA